



STX 16057-15 FD SL SI RC

BZ = Bezugskante Zargenfalz

BL = Bandbezugslinie

ET = Einfrästiefe